

溴化锂吸收式冷水机组运转中突然停机原因及排除

原因：

- 1、断电；
- 2、溶液泵或冷剂泵出现故障；
- 3、冷却水与冷媒水断水；
- 4、防冻结的低温继电器动作；

排除方法：

- 1、检查电源，排除故障，继续供电；
- 2、检修溶液泵或冷剂泵；

3、检车冷却水与冷媒水系统，恢复供水；

4、检查低温继电器刻度，调整至适当位置。

二手制冷设备回收网

无锡新天马制冷有限公司

中国空调制冷设备论坛