

溴化锂直燃机工况运转

◆工况运转时：

- ◆巡视检查机组各显示是否正常；
- ◆巡视检查系统各显示是否正常；
- ◆将机组和系统的运转工况每隔两小时一次记录在运行记录本上；
- ◆发现异常及时记录相关指标并按应急预案处理；
- ◆小故障运行班处理完后记录在运行记录本上，并做好交接班工

作，自己处理不了的故障，应及时上报专业主管。

排烟温度的检查：

- ◆制冷时的排烟温度大于等于 230℃；
- ◆供热时的排烟温度大于等于 200℃；
- ◆要定期清理烟垢，并作记录。

外部水系统：

◆观察记录机组冷温水及冷却水泵进出口压力表的读数及压差，确认水系统水量是否充足，过滤器是否有堵塞；

- ◆检查记录各水泵是否有震动现象，电机是否过热。

视镜的检查：

◆每隔两小时仔细观察每个视镜片有无裂纹，如发现应立即在裂纹处涂抹 704 胶，并封上视镜罩，待有停机时间超过 8 小时的时候，进行充氮更换镜片；

◆上述过程要记录的运行记录和维修记录上。

变频器的风扇：

◆用手感觉是否有风，如发现损坏，应立即用台式(或落地式)电风扇吹风，并马上联系厂家更换；

[二手制冷设备回收网](#)

[无锡新天马制冷有限公司](#)

[中国空调制冷设备论坛](#)