

溴化锂中央空调保养—风机盘管、新风机组

1、每个空调季检查两次末端出风风量、风速、风湿，若不符合设计范围，分析故障原因，调节风系统或水系统各控制阀门，若仍然达不到设计指标，则彻底检查末端设备电机转达速是否正常，风机叶轮正反向是否正常，空调表冷器表面是否集尘，回风过滤网是否堵塞等。

2、每月清洗一次回风过滤网。

3、每月检查末端工作状态，是否有冷量过大，风口结露或冷冻水管表面结露现象，是否有工作噪声过大现象等。

4、每月检查空调送回风口牢固性，是否有松动脱落现象。

溴化锂中央空调保养—水系统

1、定期检查水质是否符合设计要求。

2、每个空调季开机前先关闭主机，冷冻水进出阀门，开动水泵，清洗管道三至五次。

3、重新补给水源后，利用自动排气阀或盘管跑风门排气。

4、定期排放，更换冷冻水。

5、定期检查保温材料保温状况，是否有结露现象。

溴化锂中央空调保养一日常管理

- 1、定期检查、检测、取水化验。做到定期、定量投加药液。
- 2、做到每月定期冲洗水塔及排污，以保持循环水的清洁。
- 3、定期检查，冷冻水有无泄漏。如需投药，采用从膨胀水箱投药连续补充人工投加的投药方法。
- 4、定期检查膨胀水箱有无淤泥沉积于箱底，及时清理。

二手制冷设备回收网

无锡新天马制冷有限公司

中国空调制冷设备论坛