

精密空调溴化锂吸收式制冷机组运转前准备

（一）防护服、正压封闭循环式呼吸器

阅读并理解防护服和正压封闭循环式呼吸器的使用维护说明书，按使用维护说明书进行日常保养和保管。

正压封闭循环式呼吸器使用步骤为：

- 1.检查氧气压力、电池(如果有)状态；
- 2.连接快速插头，接上面罩；
- 3.完全打开气瓶开关；
- 4.单腿跪在地上，左臂穿过左背带，右手将喉管套在颈部，拉右背带将呼吸器拉到右后背，右臂穿过右背带；
- 5.拉背带将呼吸器放正，扣上腰带使呼吸器固定在背后；
- 6.拿起面罩，由上而下戴好，收紧面罩系带；
- 7.深呼吸，使其启动供氧；
- 8.呼吸正常后戴上头盔，再次检查氧气压力。

（二）化学氧自救器使用操作步骤

以 AZG—40 型化学氧自救器为例，佩戴动作如下：

- 1.搬开压片，将自救器压在左胸前，用右手食指拉开启环，然后将封口带拆开扔掉；
- 2.两手紧握自救器两端，用力在大腿上把外壳磕开；
- 3.左手拿住下部外壳，右手将上部外壳用力扯掉，下部外壳保留在生氧药罐上；
- 4.如果上部外壳扯掉后气囊未鼓起，则必须用嘴从口具端将气囊吹鼓，待生氧剂放氧后，再正常使用；
- 5.将有呼吸导管的一面贴身，把背带套在脖子上，然后把背带卡子调整到适当的位置，以咬上口具后头能抬起为准。
- 6.拔掉口具塞后把口具放入口中，牙齿紧紧咬住牙垫，闭紧嘴唇使之具有可靠的闭合；
- 7.把鼻夹的弹簧轻轻拉开，将鼻夹垫准确地夹住鼻子，用嘴进行呼吸；
- 8.将腰带绑在腰上，防止自救器左右摆动；
- 9.将系在降温盆两边的头带，顺着面部绕过两耳，系于头后。

二手制冷设备回收网

无锡新天马制冷有限公司

中国空调制冷设备论坛